

Intern fjernvarmemåler

1. september 2011

rev. 9. december 2024

Fjernvarmemåleren sidder i bryggerset på væggen ind mod gæstetoiletet, se billede nedenfor. Måleren må ikke tages ud af rørsystemet uden forudgående aftale med grundejerforeningens VVS-ansvarlige (se hjemmesiden under bestyrelsen/udvalg).

Hvis man planlægger at nedtage måleren midlertidigt i forbindelse med ændringer på eget anlæg, så skal det meldes skriftligt til grundejerforeningens VVS-ansvarlige før nedtagningen. Datoen for nedtagningen skal fremgå af meldingen. Måleren genopsættes, datoen for genopsætningen meldes til grundejerforeningens VVS-ansvarlige, der herefter kommer funktionsafprøver den.

Måleren aflæses ved nedtagningen, og aflæsningstallet samt datoerne for nedtagning og opsætning indberettes til grundejerforeningens varmeingeniør Ishøy & Madsen på mail: [hpg@i-m.dk](mailto:hpg@i-m.dk).



Installationen i bryggerset, som de fleste ser ud